



# Sèche-mains Xlerator Eco



# Séchage des mains

## Xlerator Eco

Grâce à sa faible consommation d'à peine 500W, Xlerator Eco est le sèche-mains qui offre la plus grande efficacité énergétique et qui est le plus respectueux de l'environnement. De plus, il permet d'économiser 95% par rapport à des serviettes en papier traditionnelles. Sa faible consommation de 500W permet d'utiliser plusieurs sèche-mains sur un seul circuit électrique. En moins de 15 secondes, vos mains sont sèches grâce à la nouvelle technologie No Heat et le Xlerator Eco est couvert en série par une garantie usine de 5 ans.



### Avantages du produit

#### Caractéristiques

- Ne consomme que 500W
- Temps de séchage 15 secondes
- Technologie No Heat
- Bouche de soufflage insonorisante
- Matériau de qualité
- Avec marquage CE

#### Avantages

- Ultra économe, très respectueux de l'environnement et plusieurs Xlerators possibles sur un seul circuit électrique
- Mains sèches rapidement
- Respectueux de l'environnement
- Prévient les bruits gênants
- Pratiquement sans entretien et 5 ans de garantie
- Répond aux directives européennes en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### Informations logistiques

Référence	Code-barres	Dim. prod. (lxhxp)	Poids prod.	Dim. emball. ext. (lxlgxh)	Poids emball. ext.
99999101011	8712602005278	298 x 322 x 170 mm	6,8 kg	370 x 340 x 245 mm	7,9 kg

### Informations techniques

Couleur	Blanc
Puissance	500 Watts
Tension	230 Volts
Ampérage	2,2 Ampères
Hertz	50/60 Hz
Niveau sonore	Maximum 90 dB
Vitesse de l'air	96,52 m/s (au niveau de la bouche de soufflage) 81,28 m/s (10 cm en dessous de la bouche de soufflage)
Garantie	Garantie usine de 5 ans

### Hauteur de suspension conseillée

Hommes 114 cm *	Dames 109 cm *
Handicapés 94 cm *	Enfants 89 cm *

\* Hauteur mesurée à partir du sol jusqu'au dessous du Xlerator Eco.

### Mode d'emploi

Après avoir lavé vos mains, tenez-les pendant 15 secondes à environ 5 cm en dessous de la bouche de soufflage du Xlerator Eco. Pendant cette période, frottez doucement vos mains les unes sur les autres en veillant à placer chaque côté de votre main sous la bouche de soufflage. Une fois que vos mains sont sèches et que vous les éloignez du sèche-mains, le Xlerator Eco s'éteint automatiquement.